


**EAC**

**Стеллаж для тарелок**



**ПАСПОРТ**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Настоящий паспорт распространяется на стеллажи, изготовленные в соответствии с БИЛГ 4.824.055 ТО. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики стеллажей, а также содержащим сведения по их устройству и правилам эксплуатации.

Стеллаж предназначен для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров.

Изделия сборно-разборные и поставляются в трех упаковках.

Пример условного обозначения стеллажей:

- С-4т-0,6/1,2/1,6 – 4 сдвоенные полки шириной 0,6 м, длиной 1,2 м и высотой стоек 1,6 м.

- С-5т-0,6/0,95/1,8 – 5 сдвоенных полок шириной 0,6 м, длиной 0,95 м и высотой стоек 1,8 м.

Срок службы стеллажей не менее 10 лет.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные технические характеристики соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование      | Длина, мм | Ширина, мм | Высота с опорами, мм | Количество тарелок, шт. | Максимальная равномерно распределённая нагрузка на полку, кг. |
|-------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------------|---|
| C-4т-0,6/0,6/1,6  | 600       |            | 1645                 | 168                     | 15  |
| C-4т-0,6/0,6/1,8  |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-4т-0,6/0,8/1,6  | 800       |            | 1645                 | 232                     | 20  |
| C-4т-0,6/0,8/1,8  |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-4т-0,6/0,9/1,6  | 900       |            | 1645                 | 264                     | 23  |
| C-4т-0,6/0,9/1,8  |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-4т-0,6/0,95/1,6 | 950       |            | 1645                 | 280                     | 26  |
| C-4т-0,6/0,95/1,8 |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-4т-0,6/1,2/1,6  | 1200      |            | 1645                 | 360                     | 31  |
| C-4т-0,6/1,2/1,8  |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-5т-0,6/0,6/1,6  | 600       |            | 1645                 | 168                     | 15  |
| C-5т-0,6/0,6/1,8  |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-5т-0,6/0,8/1,6  | 800       |            | 1645                 | 232                     | 20  |
| C-5т-0,6/0,8/1,8  |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-5т-0,6/0,9/1,6  | 900       |            | 1645                 | 264                     | 23  |
| C-5т-0,6/0,9/1,8  |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-5т-0,6/0,95/1,6 | 950       |            | 1645                 | 280                     | 26  |
| C-5т-0,6/0,95/1,8 |           |            | 1845                 |                         |   |
| C-5т-0,6/1,2/1,6  | 1200      |            | 1645                 | 360                     | 31  |
| C-5т-0,6/1,2/1,8  |           |            | 1845                 |                         |   |

Примечание: общая нагрузка на стеллаж не должна превышать 300 кг.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплектность поставки изделий указана в таблицах 2.1 и 2.2

Таблица 2.1- комплектация упаковки полок стеллажа

| Поз. | Наименование              | Количество, шт.       |                        |
|------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
|      | <b>Упаковка полок:</b>    | <b>2</b>              | <b>2</b>               |
|      |                           | <b>4 уровня полок</b> | <b>5 уровней полок</b> |
| 1    | Решётка                   | 8                     | 10                     |
| 2    | Поддон сливной            | 8                     | 10                     |
| 3    | Полка                     | 8                     | 10                     |
| 5    | Швейлер                   | 8                     | 10                     |
| 6    | Косынка                   | 16                    | 16                     |
| 7    | Опора                     | 4                     | 4                      |
| 8    | Направляющая задняя       | 2                     | 2                      |
| 9    | Направляющая передняя     | 2                     | 2                      |
| 10   | Поддон для сбора жидкости | 2                     | 2                      |
| 11   | Болт М6x16                | 96                    | 118                    |
| 12   | Шайба М6                  | 96                    | 118                    |
| 13   | Шайба пружинная М6        | 96                    | 118                    |
| 14   | Гайка М6                  | 96                    | 118                    |
|      | Паспорт                   | 1                     | 1                      |

Таблица 2.2 - комплектация упаковки стоек стеллажа

| Поз. | Наименование           | Количество, шт. |
|------|------------------------|-----------------|
|      | <b>Упаковка стоек:</b> | <b>1</b>        |
| 4*   | Стойка                 | 4               |

\* Допускается изготовление стоек из «нержавеющей» стали.

### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изделие соответствует конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20 г.

ОТК

М.П.

### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед эксплуатацией стеллажей необходимо внимательно ознакомиться с информацией указанной в данном паспорте. При эксплуатации стеллажей нагрузка на полки не должна превышать значений, указанных в таблице 1. Запрещается вставлять на полки и опираться на элементы стеллажа. Нагруженный стеллаж необходимо предохранять от разнообразных сотрясений и ударов. Стеллажи на месте эксплуатации должны быть установлены на ровной горизонтальной площадке с твёрдым покрытием.

Соблюдайте рекомендации производителя по уходу за оборудованием из нержавеющей стали. В случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали, изготовитель не несет ответственности за потерю ими внешнего вида, качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.

Инструмент необходимый для сборки стеллажей:

- ключ гаечный с зевом 10 мм – 2 шт.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.


Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия «Стеллаж для тарелок» и соответствие стеллажей требованиям БИЛГ 4.824.055 ТО при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации, указанных в данном паспорте и БИЛГ 4.824.055 ТО.

Гарантийный срок эксплуатации стеллажей – 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи изделия.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

## 7. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 7.1 Распаковать изделие.
- 7.2 Ввернуть в стойки опоры поз. 7.
- 7.3 Закрепить полки поз.3 и швеллера поз. 5 согласно рисунку с помощью крепежа поз. 11, 12, 13, 14 через косынки поз. 6 к стойкам поз. 4 (головки болтов наружу). Косынки крепить только к верхней и нижней полке. Нижнюю полку рекомендуется устанавливать на минимальную высоту от пола.
- 7.4 Полки, расположенные на одном уровне, крепятся между собой с помощью крепежа поз. 11, 12, 13, 14 в двух местах (вид А).
- 7.5 Уровень промежуточных полок выбирается потребителем.
- 7.6 Закрепить на нижнюю полку поз. 3 при помощи крепежа поз. 11, 12, 13, 14 задние и передние направляющие поз. 8 и 9.
- 7.7 Поставить полученный каркас вертикально и отрегулировать высоту и горизонтальность стеллажа.
- 7.8 Установить на полки сливные поддоны поз. 2 и решётки поз. 1. На задние и передние направляющие поз. 8 и 9 установить поддон для сбора жидкости поз. 10.
- 7.9 После сборки стеллажа необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.



Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя:  
 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,  
 АО "Контакт", тел.: (8362) 64-14-46, [www.mariholod.com](http://www.mariholod.com).